

Setting Up Your Computer

安装计算机 | 安裝電腦 | コンピュータのセットアップ | 컴퓨터 설치

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

⚠ 警告:

在安装及操作您的 Dell™ 计算机之前，请参阅《产品信息指南》中的安全说明。有关完整的功能列表，请参阅您的《用户手册》。

注: 由于电池可能没有完全充电，因此在第一次使用计算机时请使用交流适配器将您的新计算机和电源插座相连接。

⚠ 警告:

安裝和操作 Dell™ 電腦前，請參考《產品資訊指南》中的安全說明。請參考《擁有者手冊》瞭解完整的功能清單。

註: 因為電池可能不完全充電，當您第一次使用電腦時，使用交流電變壓器來連接您的新電腦至一個電源插座。

⚠ 警告:

Dell™ コンピュータをセットアップして動作させる前に、『製品情報ガイド』にある安全にお使いいただくための注意をお読みください。機能の一覧については『オーナーズマニュアル』を参照してください。

メモ: バッテリーはフル充電されていない場合がありますので、コンピュータを初めて使用するときは、AC アダプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続してください。

⚠ 주의:

Dell™ 컴퓨터를 설정하여 작동하기 전에 [제품 정보 안내]에 있는 안전 지침을 참조하십시오. 모든 기능에 대해 [소유자 설명서]를 참조하십시오.

주: 전지가 완전히 충전되지 않을 수 있으므로 컴퓨터를 처음 사용시 AC 어댑터를 사용하여 새 컴퓨터에 전원을 연결하십시오.

1 | Connect AC Adapter



连接交流适配器
連接交流電變壓器
AC アダプタを接続します
AC 어댑터 연결

2 | Connect Modem



连接调制解调器
連接數據機
モデムを接続します
모뎀 연결

3 | Connect Network



连接网络
連接網路
ネットワークを接続します
네트워크 연결

4 | Press Power Button



按电源按钮
按下電源按鈕
電源ボタンを押します
전원 버튼 누르기

About Your Computer | 关于您的计算机 | 關於您的電腦 | お使いのコンピュータについて | 컴퓨터 정보



- 1. modem connector
- 2. network connector
- 3. security cable slot
- 4. AC adapter connector
- 5. IEEE 1394a connector
- 6. USB connectors (2)
- 7. ExpressCard slot
- 8. Dell MediaDirect™ button
- 9. power button
- 10. 8-in-1 media card reader
- 11. wireless switch
- 12. touch pad buttons (2)
- 13. audio connectors (1-microphone, 2-headphone)
- 14. touch pad
- 15. optical drive
- 16. S-video TV-out connector
- 17. USB connectors (2)
- 18. video connector
- 19. media buttons

- 1. 调制解调器连接器
- 2. 网络连接器
- 3. 安全缆线插槽
- 4. 交流适配器连接器
- 5. IEEE 1394a 连接器
- 6. USB 连接器 (2个)
- 7. ExpressCard 插槽
- 8. Dell MediaDirect™ 按钮
- 9. 电源按钮
- 10. 8合1介质卡阅读器
- 11. 无线开关
- 12. 触摸板按钮 (2个)
- 13. 音频连接器 (1-麦克风, 2-耳机)
- 14. 触摸板
- 15. 光碟驱动器
- 16. S视频电视输出连接器
- 17. USB 连接器 (2个)
- 18. 视频连接器
- 19. 介质按钮

- 1. 數據機連接插槽
- 2. 網路連接器
- 3. 安全纜線插槽
- 4. 交流電變壓器連接器
- 5. IEEE 1394a 連接插槽
- 6. USB 連接器 (2個)
- 7. ExpressCard 插槽
- 8. Dell MediaDirect™ 按鈕
- 9. 電源按鈕
- 10. 8合1媒體插卡讀取器
- 11. 無線切換開關
- 12. 觸控墊按鈕 (2個)
- 13. 音效連接器 (1-麥克風, 2-耳機)
- 14. 觸控墊
- 15. 光碟機
- 16. 分離式影像電視輸出連接器
- 17. USB 連接器 (2個)
- 18. 顯示器輸出埠
- 19. 媒體按鈕



- 1. モデムコネクタ
- 2. ネットワークコネクタ
- 3. セキュリティケーブルスロット
- 4. ACアダプタコネクタ
- 5. IEEE 1394a コネクタ
- 6. USB コネクタ (2)
- 7. ExpressCard スロット
- 8. Dell MediaDirect™ ボタン
- 9. 電源ボタン
- 10. 8-in-1 メディアカードリーダー
- 11. ワイヤレススイッチ
- 12. タッチパッドボタン (2)
- 13. オーディオコネクタ (1-マイク、2-ヘッドフォン)
- 14. タッチパッド
- 15. オプティカルドライブ
- 16. Sビデオ TV 出力コネクタ
- 17. USB コネクタ (2)
- 18. ビデオコネクタ
- 19. メディアボタン

- 1. 모뎀 커넥터
- 2. 네트워크 커넥터
- 3. 케이블 고정 슬롯
- 4. AC 어댑터 커넥터
- 5. IEEE 1394a 커넥터
- 6. USB 커넥터 (2)
- 7. ExpressCard 슬롯
- 8. Dell MediaDirect™ 버튼
- 9. 전원 버튼
- 10. 8-in-1 미디어 카드 리더
- 11. 무선 스위치
- 12. 터치패드 단추 (2)
- 13. 오디오 커넥터 (1-마이크로폰, 2-헤드폰)
- 14. 터치패드
- 15. 광학 드라이브
- 16. S-video TV 아웃 커넥터
- 17. USB 커넥터 (2)
- 18. 비디오 커넥터
- 19. 미디어 버튼

